

## Einsatzleitwagen 1



|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fahrgestell:</b>      | Mercedes-Benz Vito Tourer 116 CDI |
| <b>Aufbau:</b>           | Compoint                          |
| <b>Besatzung:</b>        | 1/0                               |
| <b>Funkrufname:</b>      | Florian Celle 10/11-1             |
| <b>Kennzeichen:</b>      | CE-F 1001                         |
| <b>Baujahr:</b>          | 2021                              |
| <b>Indienststellung:</b> | 2022                              |

### Technische Daten:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Länge:</b>              | 5.140 mm        |
| <b>Breite:</b>             | 1.928 mm        |
| <b>Höhe:</b>               | 2.180 mm        |
| <b>Leermasse:</b>          | k.A.            |
| <b>Zul. Gesamtgewicht:</b> | k.A.            |
| <b>Leistung:</b>           | 120 kW / 163 PS |
| <b>Hubraum:</b>            | k.A.            |

Einsatzleitwagen 1 der Freiwilligen Feuerwehr Celle, Ortsfeuerwehr Celle - Hauptwache.

Das Fahrzeug wird durch den Brandmeister vom Dienst genutzt.

**Informationen zum Brandmeister vom Dienst (BvD)**

Das System des Brandmeisters vom Dienst wurde 1972 in Celle erstmalig bei einer freiwilligen Feuerwehr eingeführt.

Der Brandmeister vom Dienst darf das Stadtgebiet Celle nicht verlassen und führt das BvD - Fahrzeug immer mit sich, auch bei privaten und geschäftlichen Fahrten. Der BvD ist bei allen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Celle - Hauptwache der Einsatzleiter.

Die reguläre Dienstzeit beträgt eine Woche (Wechsel donnerstags). Versehen wird BvD - Dienst vom Ortsbrandmeister, dessen Stellvertreter, den Zugführern sowie den stellvertretenden Zugführern.